



DVP 周边系列

功能扩展卡

安装说明

注意事项

功能扩展卡系列均为开放型 (OPEN TYPE),没有任何机殼保护,因此使用者安装时,除必须关闭主机电源,


本使用说明书仅提供电气规格、功能规格、安装配线及部份使用说明,其它应用或详细之程序设计及指令说明

并且在安装时必须作好防静电的措施(例如:配戴防静电手套),以避免扩展卡表面的电子零件受到静电的破坏。 本使用说明书提供 DVP 系列各类型功能扩展卡使用说明,因此请使用者依所订购之扩展卡型号对照以下产品


型号内之相关说明。请勿在上电时触摸任何端子。

产品简介与使用

本产品系 DVP-EP/EH 系列 PLC 各项功能的扩展,包含有模拟输出/入卡(Al/AO),数字输出/入卡(Dl/DO),通讯口 扩展卡及内存功能卡。种类说明及产品序号请参考下表:



■ Slave 模式联机应用范例



■ Master 模式联机应用范例

主机插入 DVP-F232 卡后,可与 MODEM 作远距离的联机,可使用 WPL 执行监控或程序上传或下载的功能。首先依 照下图将两端的 MODEM 连接到 PLC 与 PC,将 MODEM 电源打开,并依以下步骤操作:



步骤一: PLC 端设定 M1184=On (启动 MODEM 功能)

步骤二: 设定 M1185=On(启动 PLC 初始化 MODEM 的功能)

步骤三:检查 MODEM 初始化结果: M1186=On,表示初始化成功,M1187=On,则表示初始化失败,

步骤四: 当 PLC 端 MODEM 初始化成功后,远程 PC 端软件 WPL 可以开始准备联机。WPL 联机方式:设定→调制 解调器联机(系统之调制解调器之驱动程序必须先安装)后,出现联机拨号窗口,并依以下说明填入拨号信息:



外线拨号: 若透过总机拨打外线, 需要额外的前置码时, 才需填入 电话号码: 需要对方的电话号码, 若有区域号码或国码, 则号码间不需间隔

例如: 88633626301

分机: 若需拨打分机时, 才需填入 拨号次数:设定连接失败时的重拨次数

输入完毕后,执行拨号,开始联机!

当拨号连接成功后,调制解调器联机的画面会自动消失,此时就可以透过 WPL 监控远程 PLC。PLC 端当侦 涮到沅程控制讯号要联机讲入时, M1188 会 On, 使用者可诱讨此特 M 得知 PI C 端是有被沅程装置监控。

1. MODEM 联机中, 不可改变通讯速度。PLC 端设定 MODEM 联机速率固定为 9600bps, 无法提供联机速度的修正。 2. 连接 PLC 端的 MODEM 必须支持 Auto Answer(AA)的功能, 两端 MODEM 装置的通讯速度至少要 9600bps 以上。 3. EP/EH 系列机种 MODEM 联机功能特 M 定义: (以下特 M 不论在 PLC RUN/STOP 均有效)

装置组	扁号	功能说明	备 注
M11	84 启	自动 MODEM 功能	M1184=On,以下动作有效
M11	85 启	自动 MODEM 初始化功能	初始化完毕此旗志 Off
M11	86 N	MODEM 初始化失败	当 M1185 On 时 M1186 Off
M11	87 N	MODEM 初始化完成	当 M1185 On 时 M1187 Off
M11	88 🗓	显示目前 MODEM 是否联机中	On 代表联机中


4. PLC 端动作补充说明:

- a) PLC 端要连接 MODEM 必须搭配 RS-232 扩展卡,方有效,若无此卡,上述特 M 均无效。
- b) 使用在启动 MODEM 功能后(M1184=On), 必须先下达 MODEM 初始化的功能(M1185=On), 若未下达 MODEM 初始化的动作, PLC 端将无法启动 MODEM 自动接听功能。
- c) MODEM 下达初始化之后,自动会进入自动接听的模式。
- d) 若远程 PC 停止联机后, PLC 端会自动让 MODEM 进入待机接听的模式,若此时使用者将 MODEM 关闭, 则下一次在开启 MODEM 时,需再做一次初始化的动作。

适用机种

e) PLC 端对 MODEM 下达之初始化格式为 ATZ 与 ATS0=1。

产品序号 外观参	火	功 能 说 明	旭川	77 67 1
) http://d	79	70 Hz 60 70	EP	EH
DVP-F422 (RS-422 卡)		当使用者希望 COM2 为 RS-422 与人机或其它周边装置作长 距离联机时,可采用此扩展卡,除通讯接口不同,其它通讯功能 与原 COM2 相同。但必须注意:当插上此卡后,原内建 COM2(RS-485 失效), PLC 将系统 COM2 设定为扩展的 RS-422		
■ 端子配置 Tx+		卡。与台达人机接口 COM2 连接可参考如下: ■ 配线联机范例 PLC COM2		0
DVP-F2AD ■ 端子配置及接线 0-10V 10+ 0-10V 11+ 11+ 11+ 11+ 11+ 11+ 11+ 11+ 11+ 1		F2AD 卡提供 2 个模拟信号输入点,特性如下: 项目 电压输入 电流输入 模拟信号 DC 0~+10V DC 0~20mA 分辨率(12bit) 2.5mV (10/4000) 10uA (20/2000) 输入阻抗 40KΩ 250Ω 转换更新时间 D1118 设定 (≥K5,单位:ms) 特性曲线 100 2000 数字值输出 2000 2000 数字值输出 200mA 电流值输入 数字值输出 现在值 D1056(CH0) D1057(CH1) 平均值 D1110 (CH0) D1111 (CH1) 使用者只须利用程序直接读取现在值或平均值相对应的特 D,即	0	0
可) 电流型: 30mA 以下(负极性输入不可)		可得到该信道相对应的 A/D 转换数值大小。D1118 的设定值表示数字值输出的现在值每次更新的时间。		




产品序号	外观参考	功能说明		适用机种	
) 明77 与	外观参与	-50 HE 150 191	EP	EH	
DVP-F2OT		DVP-F2OT 卡提供 2 点数字输出点,输出型式为晶体管,使用者程序可利用 M1112 及M1113 作输出点的驱动。 AYO ACO AY1 AC1	0	0	
DVP-F6VR		EP/EH 主机内建两个模拟旋钮 VR0 及 VR1, VR2 VR3 可利用 DVP-F6VR 卡将模拟旋钮输入装置扩展 VR2~VR7,使用方法请参考技术手册 [程序篇] API 85 指令 VRRD 及 API 86 指令 VRSC 说明。 VR1 VR2 VR3	0	0	
DVP-256FM		DVP-256FM 为资料备份记忆卡,记忆卡本体上有一致能开关, 开关的状态在 PLC 上电时,会去检查记忆卡的致能开关,若此 开关在 Off 状态,则记忆卡失效,因此在 PLC 上电后,对开关状 态的切换动作无效。所有进行记忆卡资料的读写必须在记忆卡被 启动(开关置于 On)的条件下,所有动作才被允许。	×	0	

在资料的复制过程中,会执行密码的检查,若记忆卡 有密码,也会一并复制到 PLC 上,使 PLC 变成密码锁定, 动作流程加右:

记忆卡内部储存的资料复制到 PLC 的资料共有以下部份:

资料区块	范 围	出厂设定值
程序区	15872 Steps	全部为 NOP 指令
资料寄存器	D0~D999	K0
	D1035, D1038	K0
	D1101	K0
	D1102	K1600
	D1103	K2000
	D1200	K500
	D1201	K999
	D1202	K2000
	D1203	K4095
	D1204~D1207	K-1
	D1208	K100
	D1209	K199
	D1210	K220
	D1211	K234
	D1212	K235
	D1213	K255
	D1214	K500
	D1215	K899
	D1216	K200
	D1217	K999
	D1218	K2000
	D1219	K9999
	D2000~D9999	K0
档案寄存器	0~4999	K0
辅助继电器	M0~M999	Off
	M1035, M1101	Off
	M2000~M4095	Off
步进点	S0~S1023	Off
定时器	T0~T255	K0
计数器	C0~C255	K0
密码区	4 个字符	关闭

安装於主机上,电源上电时,资料上传至 PLC 之处理



因此 256FM 资料备份记忆卡除了做为资料备份 外,并可做为 PLC 复制之用,只要利用 WPLSoft 或 HPP02 在主机完成程序区、档案寄存器及其它相关的 停电保持参数区的设定,再利用 WPLSoft 中功能 [通 讯]⇒[记忆卡通讯],可一次将 PLC 主要资料区块 (根据 左列表格的定义)写入至记忆卡内,完成记忆卡的资料 写入。使用者即可利用此一记忆卡插入其它的另一台 EH 主机,将该台 PLC 上电后,记忆卡的内容会自动 上传到PLC 相关的资料区,快速完成PLC 的复制功能。 (仅支持 DVP-EH 主机 32 点以上)

资料备份记忆卡 256FM 内部资料的读写可透过 WPLSoft 或 HPP02,但可编辑及存取的资料区域有限 制,以 HPP02 为例,仅能存取其程序区,详细操作说 明请参考 HPP02 使用手册。WPLSoft 对 256FM 内部 每个资料区域均可作存取,以下为详细之操作说明:

当 PLC 插上记忆卡,可透过 WPL 操作记忆卡读写动作,操作方式如下:(进入任一选项前,必须确定在 PLC 上电前先将记忆卡上的致能开关置于 On, 并将 PLC 与 PC 联机, 上电后确认联机成功, 才可进行记忆卡资料的 存取)



共有三种功能模式:

PLC 内存⇔记忆卡

可选择将记忆卡内资料复制到PLC上,或是将PLC 内资料复制到记忆卡上

WPL 编辑区⇔记忆卡 [程序区]

可选择复制 WPL 内编辑的程序到记忆卡,或是将 记忆卡内的 PLC 程序读回到 WPL 编辑区

WPL 编辑区⇔记忆卡 [批注区]

可选择复制 WPL 内编辑区中的批注到记忆卡中, 或是由记忆卡读出批注 (记忆卡内部批注区块只能 加载 WPL 编辑区,不会加载 PLC EH 主机,EH 主机内部存储器也没有批注区的储存空间。

以下分别就各选项的操作及相关注意事项作说明:

EEE + o FU 特能内容包含有。 - 程序区:0~1587 - 数理表示器 - D0~1999 - D2000 10999 文件寄存器 備号 0~4999 補助極电器 - M0~8999, M1035, M1101 - M2000~M4095 定时間。10^{*}T255 G主意 Contact及Coil所符 管码(表对C包码功能总统) TAT BIR

WPL编程区 <=> 记忆卡数据传输

功能选择【程序区】

WPL编程区 => 记忆+

记忆卡 => WPL编程区

取消

记忆卡设定

空码设定 ***

再次确认 ****

确定

锁定状态

3

PLC ⇔记忆卡数据传输

功能选择

- PLC => 记忆卡
 - a) 若 PLC 无密码保护(Unlocked),但记忆卡受密码保护(Locked),则 PLC =>记 忆卡执行完成后, 资料仍会写入记忆卡, 且记忆卡的密码保护会被解除
 - b) 若 PLC 会密码保护(Locked),则不管记忆卡密码为何(无或有),PLC =>记忆卡 执行完成后,PLC 的数据及密码均会被写入记忆卡内
- 记忆卡 => PLC (PLC 必须置于 STOP)

在动作执行前会比对记忆卡与 PLC 的密码是否相符,若不符则无法读取。

注:"锁定状态"表示记忆卡受密码保护

WPL 编辑 ⇔记忆卡数据传输 [程序区]

- WPL 编辑区 => 记忆卡
- a) 若在密码字段未指定密码,则不管记忆卡是否为密码保护,动作执行完成后, 记忆卡原保护密码将被清除
- b) 若指定新的密码,则动作执行完成后,记忆卡将被写入新的密码,该记忆卡数 据将受新密码所保护
- 记忆卡 => WPL 编辑区

若记忆卡资料受密码时, 执行此功能时, 将会被要求输入密码, 若未输入密码或密 码错误, 将会出现错误讯息, 因而无法进行读取

注:"锁定状态"表示记忆卡受密码保护

记忆卡设定 功能选择【批注区】 ● WPL编程区 => 记忆卡 记忆卡 => WPL编程区 ▼ T ▼ C ▼ D **▽**P **▽**I 确定 取消 锁定状态

WPL 编辑 ⇔记忆卡数据传输 [批注区]

● WPI 编辑区 => 记忆卡

- a) 装置可作选择,系统会内定为所有种类的装置,执行后,会将勾选的装置类别 中,使用者有编辑批注的编号均会写入记忆卡内
- b) 其中选择 M 及 D, 其中特 D(D1000~D1999)及特 M(M1000~M1999)不会被写 入记忆卡内
- c) 记忆卡的批注容量为 32KB, 共可储存 16000 个中文字或 32000 个英文字母
- 记忆卡 => WPL 编辑区


将记忆卡的批注储存区,上传至 WPL 编辑区,使用者可再作编辑或修改

注:"锁定状态"表示记忆卡受密码保护


安装及维护


安装或拆卸功能扩展卡或记忆卡时,务必将 PLC 电源关闭,并将扩展糟盖打开,如右图所示: 扩展卡及记忆卡安装位置, 若是安装功能扩展 卡,请将附件端子标示贴纸贴上正确的型号贴 纸,以防止接线错误。






■ 功能扩展卡安装 -- 将功能扩展卡垂直放入糟内,并将附件镙丝锁入所在位置







■ 备份记忆卡安装(并依需要将开关切换至 On 或 Off)及拆卸



■ 安装完成之检查

将 PLC 上电后并与 PC 端应用程序 WPLSoft 联机,至 [检视]⇒选取[工作区],并点选[工作区]之联机机种,进行联 机,此时 WPLSoft 会侦测 PLC 主机系统组态并将结果显示于工作区中,包含扩展卡的种类及备份记忆卡的状态(开启 或关闭). 详细操作说明请见 WPLSoft 使用手册。

4


应用说明


DVP 系列所提供的各种功能扩展卡,解决了在 PLC 应用中常碰到的问题如:



以下为 DI/DO 及 AI/AO 卡的应用实例:


■ DVP-F4IP 应用例。






- ① 输入端 AX0~AX3 对应的装置为 M1104~M1109
- ② 新增输入点 AX0~AX3, 依程序需要, 外部开关1~3及检知器分别控制M10, M11, Y0 及 T0


■ DVP-F2OT 应用例:






- ① 输 出 端 AY0~AY1 对 的 装 置 为 M1112~M1113
- ② 新增输出点 AY0, AY1, 连接负载 1, 2, 依程序需要受 X10 及 M10 控制

■ DVP-F2AD 应用例:





① CH0 AD 变换现在值 D0,平均值 D1

CHO ② CH1 AD 变换现在值 D10, 平均值 D11

CH0 AD 变换值计算:

检知器(电压型)产生一电压信号 输入CH0, 若D1读值为K1472, 则表示输入电压: $=1472 \times \frac{10V}{} = 3.68V$

CH1 AD 变换值计算:

检知器(电流型)产生一电流信号 输入 CH1, 若 D11 读值为 K1234,则表示输入电流: $=1234 \times \frac{20mA}{} = 12.34mA$ 2000

■ DVP-F2DA 应用例:



CH0 DA 变换值计算:

数字值输 λ

产生一电流信号输出至变频器 ACI 端子作为转速控制, 若希望 电流信号为 12.34mA, D0 应填 入数值: $=12.34mA \times \frac{4000}{20mA} =$ 4000 = 2468

CH1 DA 变换值计算:

产生一电压信号输出至变频 器 AVI 端子作为转速控制, 若 希望电压信号为 5.23V,则 D1 数字值输入

应填入数值: $=5.23V \times \frac{4000}{1000} = 2092$

10V